



Hur man gör en Reset av Autopilot ST2000+

Starta autopiloten ST2000+

Tryck in [-10] och [+1] tills det står "2000" eller blinkar

Tryck på [+1] för att ändra till "800"

Tryck in [-10] och [+1] för att spara

Stäng av ST2000

Sätt igång ST2000

Tryck [-10] och [+1] tills det står "800"

Släpp knapparna och tryck in dem igen tills "80" blinkar

Tryck [+1] för att ändra till "2000"

Tryck [-10] och [+1] för att spara

/Hjertmans 20150723